ROGUE

MT1504

Vibration Force Gamepad

User's Guide

EN

Introduction

Thank you for choosing the **ROGUE MT1504** Gamepad. This device is an advanced game control system designed with full ergonomics and equipped with well-positioned buttons to ensure your game play comfortably. Moreover it is built with two motors for actual vibration while playing games.

In order to fit your game play, please take a moment to read the user's guide. This user's guide provides you the necessary information for easily installing and basic operating this powerful gamepad under Microsoft Windows XP and Vista.

Package Contents

1. ROGUE MT1504 gamepad
2. Software disc
3. User's guide

System Requirements

1. IBM PC 586/PentiumII compatibles or higher
2. Available USB port or extension active USB hub
3. CD-ROM drive
4. Microsoft Windows XP/Vista recommended

Installation

Attention: Always install the software first before hardware installation.

A. Software Installation

Disc which comes together witch ROGUE MT1504 contains the software needed for your device setup. However, if you don't install this driver, ROGUE MT1504 will be operated without vibration function.

1. Insert driver CD disc into your CD-ROM drive and wait for a few seconds for your computer to load the disc.
2. If your system is setup to automatically read a new inserted CD, then the auto run program is executed and the opening screen for installation appears. If your system doesn't launch the installation software automatically, please find the auto execute file "setup.exe", which is located under the directory of your CD drive and click on it, then follow the on-screen instruction to install the ROGUE MT1504.
3. Upon completing software installation, restart your PC.

B. Hardware Installation

1. Plug-in your ROGUE MT1504 connector to either one USB Port or USB Hub of your computer and make sure it is firmly connected.
2. After the ROGUE MT1504 is connected, the monitor will shows "Find a new hardware" and the standard USB driver will be located for you to finish the easy installation and play games immediately.
3. The system will add an item of stick in the game-controller board automatically, and you can test the function of gamepad buttons and vibration.

Troubleshoting

1. ***ROGUE MT1504 is properly plugged into the USB port but does not work.***
   Please remove ROGUE MT1504 and all other game drivers from the system and install software drive once again. Sometimes there is a conflict between foreign drivers. If you plug ROGUE MT1504 in to passive USB hub and ROGUE MT1504 does not work please plug in to active USB hub or direct USB port in your computer.
2. Not every game requires all functioning buttons (12 buttons) on your ROGUE MT1504. If you find some buttons no working inside the game, please check the game setting again.
3. The function of the gamepad buttons may vary in different games. Before proceed with game setting, whatever through the ROGUE MT1504 or from the OPTION inside the game, always read your game manual carefully to approach the best game setting.
4. Gamepad buttons configuration depends from game type. Please read game manual for game devices support.

Operation Reference

Gamepad Calibration

This gamepad need no calibration additionally, there is an exclusive driver for this gamepad along with the software installed in your PC. This driver provides you the convenience to start game play right away once the software and hardware installation are completed.

EN

Direction Trigger
This ROGUE MT1504 game pad is equipped with the ultra sensitive directional pad, which offers precise centering and 8-way movement for your instant maneuver in gaming.

Action Buttons
There are 12 independent functioning buttons equipped on the gamepad. Such button numbers are sufficient enough for you to control the pop games. You may customize these buttons as different movements, acts or weapons control through the game software.

Mode Button
Use the Mode button to switch digital or analog (announced by in-button LED). Select the most convenient mode for your game play.

Note. In digital mode, both analog stick works only as buttons.

Auto-repeated fire function
ROGUE MT1504 is equipped with programmed repeated fire feature for every of 12 action buttons. To enable this feature for action button, press simultaneously action button and **TURBO** button (ex. 3 + TURBO). To disable repeated fire feature for specific button press simultaneously action button and the **CLEAR** button.

Analog Triggers
These two analog triggers provide precise 360° movement and with other special functions by hidden buttons under it.

Autofire function
Gamepad has also fully automatic fire function for every button. To enable this function press simultaneously action button and **AUTO** button (ex. 4 + AUTO). To disable autofire feature for specific button press simultaneously action button and **CLEAR** button.

ROGUE

MT1504

Vibration Force Gamepad

Instrukcja obsługi

PL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie gamepada **ROGUE MT1504**. Urządzenie jest zaawansowanym kontrolerem gier zaprojektowanym zgodnie z zasadami ergonomii, wyposażonym w doskonale umiejscowione przyciski dające pełnię zadowolenia i satysfakcji z gier. Ponadto wbudowane silniki wibracyjne dodadzą realizmu grom zręcznościowym.

W celu pełnego wykorzystania możliwości **ROGUE MT1504** prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji zawierającej niezbędne informacje do uruchomienia gamepada w systemach Microsoft Windows XP i Vista.

Zawartość opakowania

1. Gamepad ROGUE MT1504
2. Dysk CD ze sterownikami
3. Instrukcja obsługi

Minimalne wymagania systemowe

1. Komputer zgodny z IBM PC 586/Pentium II
2. 1 wolny port USB lub aktywny koncentrator USB
3. Napęd CD-ROM
4. Microsoft Windows ME/XP

Instalacja

Ważne: Zainstaluj sterowniki przed pierwszym podłączeniem urządzenia do komputera.

A. Instalacja sterowników

Znajdujący się w zestawie dysk CD-ROM zawiera sterowniki niezbędne do prawidłowego działania gamepada ROGUE MT1504 w systemie Windows. W przypadku, gdy urządzenie zostanie podłączone do komputera bez zainstalowania sterowników, będzie ono korzystać ze sterowników systemowych. Jednak w tej sytuacji wibracje nie będą działały.

1. Włóż dysk ze sterownikami do napędu CD-ROM i poczekaj kilka sekund na uruchomienie programu instalacyjnego.
2. Jeżeli funkcja „autorun" w Twoim systemie jest wyłączona, należy uruchomić program setup.exe znajdujący się na płycie CD-ROM w głównym katalogu.
3. Po zakończeniu instalacji zalecamy zrestartowanie komputera.

B. Instalacja urządzenia

1. Włóż wtyczkę USB gamepada ROGUE MT1504 do wolnego gniazda USB lub koncentratora USB (z uwagi na pobór prądu przez silniki wibracyjne zalecamy zastosowanie aktywnego koncentratora USB zasilanego osobnym zasilaczem).
2. System Windows wyświetli komunikat o znalezieniu nowego urządzenia i przyporządkuje mu wcześniej zainstalowany sterownik.
3. Nazwa gamepada zostanie umieszczona w oknie Kontrolery Gier w Panelu Sterowania. Informacja „OK" świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

1. ***ROGUE MT1504 został właściwie podłączony do portu, ale nie działa.***
   Usuń z systemu sterownik gamepada oraz inne zainstalowane przed nim sterowniki kontrolerów gier, gdyż przyczyna problemów może leżeć w konflikcie dwóch różnych sterowników. Przeładuj system operacyjny komputera. Ponownie zainstaluj sterownik ROGUE MT1504.
2. Jeżeli ROGUE MT1504 został podłączony do komputera przez pasywny (zasilany z portu USB) koncentrator USB, magistrala szeregowa USB może być przeciążona. Spróbuj podłączyć gamepad bezpośrednio do portu USB w komputerze.
3. Konfiguracja funkcji poszczególnych przycisków jest zależna od rodzaju gry. Poszukaj w dokumentacji gry informacji na temat współpracy z kontrolerami gier i postępuj zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi.

Funkcje

Kalibracja gamepada

ROGUE MT1504 nie wymaga kalibracji, gdyż jest automatycznie kalibrowany przez sterownik.

8-kierunkowy krzyżak

ROGUE MT1504 wyposażony jest w cyfrowy krzyżak kierunkowy działający w 8 kierunkach, co ma wielkie znaczenie w grach zręcznościowych.

Przyciski akcji

12 niezależnych przycisków akcji (włączając w to przyciski znajdujące się w manipulatorach) zapewnia komfortową zabawę nawet w bardzo skomplikowanych grach.

PL

Przycisk zmiany trybów

ROGUE MT1504 pracuje w dwóch trybach: analogowym i cyfrowym. Przycisk **"MODE"** umożliwia szybką zmianę tych trybów, co jest komunikowane za pomocą diody LED.

Ważne: W trybie cyfrowym oba manipulatory pracują tylko jako przyciski

Funkcja strzelania samopowtarzalnego

ROGUE MT1504 oferuje opcję ognia samopowtarzalnego dla każdego z przycisków akcji. W celu włączenia tej funkcji np. dla przycisku nr 3, naciśnij ten przycisk wraz przyciskiem **TURBO**. Od tej pory naciśnięcie przycisku nr 3 będzie skutkowało prowadzeniem seryjnego ognia. Wyłączenie tej funkcji następuje po równoczesnym naciśnięciu przycisku **CLEAR i wcześniej zaprogramowanego przycisku.**

Manipulatory analogowe

Działają w zakresie 360° oraz są zarazem przyciskami akcji.

Funkcja strzelania automatycznego

Gamepad oferuje również tryb strzelania automatycznego dla każdego przycisku akcji. W celu włączenia tej funkcji np. dla przycisku nr 4, naciśnij ten przycisk wraz przyciskiem **AUTO**. Od tej pory będzie trwał nieprzerwany ogień bez udziału gracza. Wyłączenie tej funkcji następuje po równoczesnym naciśnięciu przycisku **CLEAR i wcześniej zaprogramowanego przycisku.**

Efekt wibracji Vibration Force

Efekt wibracji w ROGUE MT1504 kontrolowany jest z poziomu gry komputerowej i może być regulowany oraz włączany i wyłączany jeśli dana gra udostępnia takie funkcje.

UWAGA! Do prawidłowego działania wibracji konieczna jest instalacja w systemie sterowników oraz oprogramowania DIRECT X w wersji nie starszej niż 7.0.

Vibration Force Gamepad

Benutzerhandbuch

Einleitung

Wir möchten uns zunächst bei Ihnen bedanke, dass Sie sich zum Kauf von **ROGUE MT1504** Gamepad entschieden haben. Diese Gerät ist ein hochwertiges Gamepad, welches ergonomisch in der Hand liegt und mit zahlreich, gut positionierten Tasten dem vollen Spielgenuss dienen soll. Des Weiteren verfügt dieses Gamepad über zwei verbaute Vibrationsmotoren, die im Spielbetrieb vibrieren.
Damit Sie das Gamepad Ihren Spielanforderungen anpassen können, bitte wir Sie um einen Moment Geduld, damit Sie die Gebrauchsanleitung lesen. Diese Gebrauchsanleitung dient dazu, um die Installation, unter Microsoft XP und VISTA, für Sie leicht und verständlich zu machen.

Inhalt

1. ROGUE MT1504 Gamepad
2. Software CD
3. Benutzerhandbuch

Systemvoraussetzungen

1. IBM PC 586/PentiumII kompatibel oder höher
2. Freier USB Steckplatz oder Verlängerung per USB Hub
3. CD-ROM Laufwerk
4. Microsoft Windows XP/Vista empfohlen

Installation

Achtung: Bitte installieren Sie immer als erstes die Software, bevor Sie die Hardware in Betrieb nehmen.

A. Software Installation

Die Software CD, die mit dem ROGUE MT1504 geliefert wird, beinhaltet Treiber, die für die Installation benötigt werden. Falls Sie den ROGUE MT1504 ohne Treiberinstallation benutzen sollten, wird dieser ohne Vibrationsfunktion arbeiten.

1. Legen Sie die Software CD in Ihr Laufwerk ein und warten Sie einen Moment, bis Ihr Computer die CD geladen hat.
2. Falls Ihr Computer auf das automatischen öffnen von Medien eingestellt ist, wird sich das Installationsfenster automatisch öffnen. Falls Ihr Computer das Installationsfenster nicht automatisch öffnen sollte, bitten wir Sie die Installationsdatei "setup.exe" zu aktivieren.
3. Nach vollständiger Softwareinstallation starten Sie bitte Ihren Computer erneut.

B. Hardware Installation

1. Schließen Sie das USB Kabel vom ROGUE MT1504 an eine freie USB Schnittstelle an Ihrem Computer an.
2. Nachdem der ROGUE MT1504 mit Ihrem Computer verbunden sein wird, erscheint auf Ihrem Monitor ein Hinweis "Neue Hardware gefunden" und der vorher installierte Treiber wird diesem Gerät zugeschrieben.
3. Das System wird automatisch ein Symbol für den Spielecontroller in dem Gerätemanager erstellen. Von hier aus haben Sie die Möglichkeit die Funktion des Gamepads auszuprobieren.

Fehlerbehebung

1. ***Der ROGUE MT1504 ist vermeidlich richtig mit dem USB Steckplatz angeschlossen, jedoch funktioniert er nicht.***
   Bitte entfernen Sie den ROGUE MT1504 Treiber und alle anderen Spielecontroller Treiber von Ihrem System und installieren Sie nochmals den ROGUE Treiber. Manchmal kann es vorkommen, dass sich verschiedene Treiber gegenseitig negativ auf die Funktion auswirken.
2. Nicht jedes Spiel unterstützt alle 12 Aktionstasten vom ROGUE MT1504 Gamepad. Falls Sie bemerken, dass in einem Spiel nicht jede Taste mit einer Funktion belegt ist, überprüfen Sie bitte die Spieloptionen.
3. Die Tastenfunktionen unterscheiden sich von einem Spiel zum anderen Spiel. Bevor Sie die Spieloptionen einstellen, sollten Sie immer genau die Spielanleitung von Ihrem Spiel durchlesen, um das beste Spielerlebnis zu erhalten.
4. Die Gamepad Tastenkonfiguration hängt von der Spielart ab. Bitte lesen sie die Spielanleitung von Ihren Spiel, um zu erfahren welchen Arten von Eingabegeräten unterstützt werden.

Operation Reference

Gamepad Kalibrierung

Dieses Gamepad muss nicht zusätzlich kalibriert werden. Auf der Software CD ist ein spezieller Treiber welcher bei der Installation auf Ihrem Computer gespeichert wurde. Dieser Treiber ermöglicht es Ihnen gleich nach der Soft- und Hardwareinstallation den Spielvorgang zu starten.

D

Richtungskreuz
Der ROGUE MT1504 ist mit einem 8-Wege Richtungskreuz ausgestattet, welcher Ihnen ermöglicht vielfältige Manöver, im Spielbetrieb, durchzuführen.

Aktionstasten
Dieses Gamepad verfügt über 12 unabhängige Aktionstasten. Diese Anzahl an Knöpfen sollten Ihnen zu Spielvergnügen ausreichen. Sie können diese Tasten mit der Spielsoftware verschieden belegen, z.B.: als Bewegungstasten, als Ausführungstasten oder als Feuertasten.

Betriebsmodus
Benutzen Sie diese Taste, damit Sie zwischen digitaler und analoger Funktion wählen können (diese Funktion wird Ihnen durch eine LED Leuchte angezeigt). Wählen Sie Ihre passende Funktion zu Ihre Computerspiel.

Bitte Beachten: Im digitalen Betrieb, dienen die zwei Joysticks ausschließlich als Tasten.

Wiederholende Autofire Funktion
Der ROGUE MT1504 ist mit einer wiederholenden Autofire Funktion, für alle 12 Aktionstasten, ausgestattet. Um diese Funktion nutzen zu können, drücken Sie gleichzeitig eine Aktionstaste und die **TURBO** Taste (Beispiel: 3 + TURBO). Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie wieder gleichzeitig die Aktionstaste und die **CLEAR** Taste.

Analoge Joysticks
Die zwei analogen Joysticks ermöglichen Ihnen, 360° Bewegungen vorzunehmen. Des Weiteren sind unter den Joysticks noch zwei weitere Tasten versteckt.

Autofire Funktion
Das Gamepad verfügt auch über eine vollautomatische Fire Funktion, für alle 12 Aktionstasten.
Um diese Funktion nutzen zu können, drücken Sie gleichzeitig eine Aktionstaste und die **AUTO** Taste (Beispiel: 4 + AUTO). Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie wieder gleichzeitig die Aktionstaste und die **CLAER** Taste.

ROGUE

MT1504

Vibration Force Gamepad/Handkontroll

Användarguide

S

Introduktion

Tack för att Du valde **ROGUE MT1504** Gamepad/Handkontoll. Den är avancerad samt ergonomiskt utformad och utrustad med knappar som sitter bra placerade för att ge användaren bästa möjliga spelkomfort. Den är byggd med två motorer för att ge en bra känsla för vibrationen.

Ta en stund och läs igenom denna användarguide för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Här får Du nödvändig information om hur denna kraftfulla handkontroll installeras och hur den kan användas i operativsystemen Microsoft Windows XP och Vista.

Förpackningens innehåll

1. ROGUE MT1504 gamepad/handkontroll
2. CD med programvara
3. Användarguide

Systemkrav

1. IBM PC 586/PentiumII kompatibla eller högre
2. Tillgänglig USB-port
3. CD-ROM läsare
4. Operativsystemen: Microsoft Windows XP/ Vista rekommenderas

Installation

OBSERVERA:
Installera programvaran innan Du ansluter/ installerar hårdvaran (själva handkontrollen).

A. Programvaruinstallation

Den medföljanade programvaran (CD) innehåller det som behövs för att komma igång med produkten. Installerar Du inte denna programvara så kommer inte vibration force funktionen att fungera.

1. Lägg i CD:n i läsaren och vänta en kort stund tills datorn läser av discen.
2. Om Din dator är inställd på automatisk läsning av disc som läggs i så kommer autostart programmet att köras och Du kan se installationsfönstret på skärmen. Vänligen följ steg-för-steg-instruktionerna för att slutföra installationen.
3. Starta om datorn efter installtionen.

B. Hårdvaruinstallation

1. Anslut handkontrollen via en USB-port. Plug-in kommer att starta installationen.
2. Efter att produkten anslutits kommer följande upp på skärmen: “Find a new hardware” – “Hitta ny hårdvara” och USB drivrutinerna kommer att slutföra denna enkla installation. Därefter går det bra att börja spela.
3. Systemet kommer att lägga till en styrspak i spelkontrollsöversikten. Här kan du testa handkontrollens funktioner och vibrationen.

Felsökning

1. ***ROGUE MT1504 är ansluten på ett korrekt sätt via en USB-port men fungerar inte.***
   Vänligen avinstallera alla spelkontrollers drivrutiner inklusive drivrutinen för ROGUE MT1504 från datorn. Installera om drivrutinen igen. Det kan uppstå konflikt mellan olika drivrutiner. Om ROGUE MT1504 är ansluten till en passiv USB hub (en USB hub utan strömförsörjning) och inte fungerar ändra om och anslut direkt till en USB-port på datorn eller via en aktiv USB hub.
2. Inte alla spel kräver att alla funktionsknappar (12 st.) fungerar. Titta över inställningarna om Du upptäcker att vissa knappar inte fungerar inne i själva spelandet.
3. Funktionerna för handkontrollens knappar kan variera för olika spel. Läs därför alltid igenom spelmanualen noga för att få de bästa inställningarna för just det spelet.
4. Handkontollens knappars konfiguration kan bero på typen av spelet. Vänligen läs spelmanualen för info/support.

Komma igång/funktioner

Spela direkt

Ingen kalibrering behövs. Drivrutinerna gör att Du kan börja spela direkt så snart programvaru- och hårdvaruinstallationen är genomförd.

Reglerbar/riktbar avtryckare/trigger

Handkontrollen är utrustad med ultrakänsliga spakar som ger precisa manövrar och rörelser i spelandet. 8-vägs rörelsemönster.

Actionknappar

Handkontrollen är utrustad med 12 st. olika funktionsknappar. Med dessa knappar kan Du kontrollera "pop games". Du kan ställa in dessa knappar för olika rörelser, åtgärder eller vapen via programvaran.

"Mode"-inställnings-knapp

Använd "Mode"-inställningsknappen för att växla mellan digitalt eller analogt läge (indikeras via LED). Välj det läge som passer Dig bäst.

OBS! De analoga avtryckarna/triggers fungerar "bara" som vanliga knappar i digitalt läge.

Upprepad automateld funktion

Handkontrollen är programmerad med upprepad automateldgivning för alla 12 actionknapparna. Denna egenskap aktiveras genom att samtidigt trycka in en actionknapp och **TURBOknappen** (exempel: 3 + TURBO). För att ta bort denna upprepad autoeld- funktion så trycker Du in en actionknapp och **CLEARknappen.**

Analoga avtryckare/triggers

Dessa två avtryckare ger 360° rörelse och andra speciella funktioner med gömda knappar i undermenyer.

Automateld funktion

Handkontrollen har också full automatisk eldgivninggsfunktion för varje knapp. Tryck samtidigt in en actionknapp och **AUTOknappen** (exempel: 4 + AUTO). För att ta bort denna funktion så trycker Du samtidigt in en actionknapp och **CLEARknappen.**